

BASISRECHNUNGEN
BASIC CALCULATIONS

Rechnung Calculation	Rechnereingabe Entry	Ergebnisse Results
▼ Prozentrechnung / Percentage 1200 x $\frac{12}{100}$ = 144 1200 x $\frac{15}{100}$ = 180 1200 + (1200 x 20%) = 1440 1200 – (1200 x 20%) = 960	1200 $\times$ 12 $\%$ 15 $\%$ 1200 $+$ 20 $\%$ 1200 $-$ 20 $\%$	144 180 1440 960
▼ Speicherabruf / Memory Recall 3 x 4 = 12 → 6 ÷ 0.2 = 30 –18 +) 200 182	MRC MRC CCE 3 $\times$ 4 $\overline{M+}$ 6 $\div$ 0 $\div$ 2 $\overline{M-}$ MRC 200 $\overline{M+}$ MRC (Speicherabruf/ recall memory) MRC (Speicherbereinigung/ clear memory)	0 M 12 M 30 M – 18 M 200 M 182 182
▼ Bruttomarge / Mark Up/Down Preisaufschlag/Mark Up Kosten/costs = 2000 € Gewinnrate/profit rate = 20% Verkaufspreis/selling price = ? (2500 €) Gewinn/profit = ? (500 €) Gewinnrate/Profit Rate Kosten/costs = 2000 € Verkaufspreis/selling price = 2500 € Gewinnrate/profit rate = ? (20%) Preisabschlag/Mark Down Verkaufspreis/selling price = 2400 € Gewinnrate/profit rate = 20% Kosten/costs = ? (2000 €) Gewinn/profit = ? (400 €)	2000 $+$ 20 $\overline{MU}$ $\overline{MU}$ 2000 $-$ 2500 $\overline{MU}$ 2400 $\div$ 20 $\div$ $\overline{MU}$ $\overline{MU}$	2500 500 –20 2000 400



CS100X

Herst.-Nr. 8653
Best.-Nr. 701 6928 00

Bedienungsanleitung Instruction Manual

10-stelliger Taschenrechner
10 digits electronic calculator

Soennecken LogServe GmbH
51491 Overath
www.soennecken.de



EINLEITUNG
INTRODUCTION

Lieber Soennecken-Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Soennecken Taschenrechners CS100X. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Spezifikationen
Typ: anzeigender Taschenrechner Betriebskapazität: 10 Stellen Stromversorgung: eingebaute Solarzelle und Alkali-Mangan-Batterie L1131 Automatische Stromabschaltung: nach 10 Minuten Betriebstemperatur: 0–40° C Abmessungen: 116 x 61 x 8,5 mm (H x B x T) Gewicht: 51 g

Die Soennecken LogServe GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für irgendwelche zufälligen oder aus der Verwendung folgenden wirtschaftlichen oder sachlichen Schäden, die aufgrund der falschen Verwendung bzw. durch Fehlfunktion dieses Gerätes und dessen Zubehör auftreten, ausgenommen diese Haftung ist gesetzlich festgelegt.

Dear Soennecken customer,

Thank you for purchasing your new Soennecken electronic calculator CS100X. Please read the instruction manual carefully, before the first operation of your calculator.

Specifications
Type: electronic calculator Operating capacity: 10 digits Power supply: built-in solar cell and alkaline manganese battery L1131 Automatic power-off: after 10 minutes Operating temperature: 0–40° C Dimensions: 116 x 61 x 8,5 mm (H x W x D) Weight: 51 g

Soennecken LogServe GmbH will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.



BASISRECHNUNGEN
BASIC CALCULATIONS

Rechnung Calculation	Rechnereingabe Entry	Ergebnisse Results
▼ Grundrechenarten / Mixed 140 – 35 + 22 = 127 2 x 3 4 = 8 – 7 x 9 8 = – 63 (2 + 4) ÷ 3 x 8.1 = 16.2	CCE 140 $-$ 35 $+$ 22 $=$ 2 $\times$ 3 CCE 4 $=$ 7 $\times$ 9 9 $=$ 2 $+$ 4 $\div$ 3 $\times$ 8 $\div$ 1 $=$	127 8 –63 16.2
▼ Konstantenrechnung / Constant 2 + 3 = 5 4 + 3 = 7 1 – 2 = –1 2 – 2 = 0 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 6 ÷ 3 = 2 9 ÷ 3 = 3	2 $+$ 3 $=$ 4 $+$ 3 $=$ 1 $-$ 2 $=$ 2 $-$ 2 $=$ 2 $\times$ 3 $=$ 4 $\times$ 2 $=$ 6 $\div$ 3 $=$ 9 $\div$ 3 $=$	5 7 –1 0 6 8 2 3
▼ Potenz, Bruch / Power, Fraction 3 ⁴ = 81 1/5 = 0.2 1/(2 x 3 + 4) = 0.1	3 $\times$ $=$ $=$ $=$ 5 $\div$ $=$ 2 $\times$ 3 $+$ 4 $\div$ $=$	81 0.2 0.1
▼ Quadratwurzel / Square Root $\sqrt{9}$ = 3	9 $\sqrt{}$	3